

# NÔŽ ODLAMOVCÍ 16026 - 18mm

## Návod na použitie

- Pri rezaní vysúnuť max. 2-3 dielky!
  - Pri vysunutí čepele, nôž zabezpečte pomocou aretačného tlačítka
  - Ak chcete zlomiť použitú čepeľ noža, použijte zadnú čiernú krytku
- 
- Nepatrí do rúk deťom.
  - Používajte ochranné okuliare.
  - Čepeľ noža je veľmi ostrá.
  - Zaobchádzajte s nožom opatrne.
  - Pozor extrémne ostré čepeľky!

